

# Nintendo Switch™ وحدة تحكم Joy-Con™

## تعليمات السلامة والأمان

يرجى قراءة واتباع تعليمات السلامة والأمان. قد يؤدي تجاهل التعليمات إلى حدوث إصابة أو ضرر. يجب على البالغين الإشراف على استخدام المنتج عندما يستخدم الأطفال.

### ⚠ تحذير - البطاريات

- توقف عن استخدام المنتج إذا كانت البطاريات تسرب. إذا لامس سائل البطارية عينيك، اشطف عينيك على الفور بكمية كبيرة من الماء واستشر الطبيب. إذا تسرب أي سائل على يديك اغسلهما جيدًا بالماء. امسح السائل بعناية من سطح المنتج بقطعة قماش.
- يحتوي المنتج على بطارية أيون الليثيوم قابلة لإعادة الشحن. لا تستبدل البطاريات بنفسك. إخراج البطاريات واستبدالها يتطلب فني مؤهل. يرجى التواصل مع خدمة عملاء Nintendo للحصول على المزيد من المعلومات.

### ⚠ تحذير - الأمان والكهرباء

- لشحن هذا المنتج استخدم فقط جهاز Nintendo Switch فتي (HAC-001 / HEG-001) أو مقبض Joy-Con يدعم الشحن (HAC-012) (يباع بشكل منفصل).
- إذا سمعت صوتًا غريبًا أو رأيت دخانًا أو شممت رائحة غريبة، فتوقف عن استخدام المنتج واتصل بخدمة عملاء Nintendo.
- لا تعرض المنتج للحريق أو المايكروويف أو ضوء الشمس المباشر أو درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة للغاية.
- لا تسمح للسوائل بالوصول إلى المنتج والبطاريات المدمجة ولا تستخدم المنتج بأيدي مبللة أو مزلجة. إذا وصل السائل إلى الداخل فتوقف عن استخدام المنتج واتصل بخدمة عملاء Nintendo.
- لا تعرض المنتج أو البطاريات المدمجة لضربة أو قوة زائدة.
- لا تلمس المنتج أو الأجهزة المتصلة به أثناء شحنه بالكهرباء أوقات العواصف الرعدية.

### ⚠ تحذير - تعليمات عامة

- احفظ المنتج والمواد المستخدمة لتعبئته وتغليفه بعيدًا عن الأطفال الصغار. مواد التغليف يمكن أن تبتلع.
- لا تستخدم المنتج على حدود 15 سم من جهاز تنظيم ضربات القلب أثناء استخدامه لاسلكيًا. إذا كان لديك جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز طبي آخر مزروع داخل جسمك فاستشر الطبيب أولاً.
- بعض الأماكن لا تسمح باستخدام الأجهزة اللاسلكية مثل الطائرات أو المستشفيات. يرجى اتباع اللوائح والتعليمات من الجهات المعنية.
- لا ينبغي للأشخاص الذين لديهم إصابة أو اضطراب متعلقة بأصابعهم أو أيديهم أو أذرعهم استخدام خاصية الاهتزاز.
- لا تفك أو تحاول إصلاح هذا المنتج أو البطاريات المدمجة. إذا كان هناك أي ضرر، فتوقف عن استخدام المنتج واتصل بخدمة عملاء Nintendo. لا تلمس المناطق المتضررة. تجنب ملامسة أي سائل متسرب من المنتج.

### استخدم بحرص

- إذا اتسخ المنتج فامسحه بقطعة قماش ناعمة وجافة. تجنب استخدام مخفف الطلاء (الثر) أو المحاليل الأخرى.
- تأكد من شحن البطاريات المدمجة مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل. إذا لم يتم استخدام البطاريات لفترة طويلة فقد تصعب غير قابلة للشحن.

## طريقة الاستخدام

اشحن وعزف وحدات التحكم قبل استخدامها لأول مرة. يمكنك شحن وتعريف وحدات التحكم عن طريق توصيلها مباشرة بجهاز Nintendo Switch فتي (HAC-001 / HEG-001) أو باستخدام مقبض Joy-Con يدعم الشحن (HAC-012) (تباع بشكل منفصل).

## خدمة عملاء Nintendo

<https://nintendo.sa>

## التخلص من المنتج

لا تتخلص من هذا المنتج أو البطاريات المدمجة في النفايات المنزلية. لمزيد من التفاصيل، تفضل زيارة <https://docs.nintendo-europe.com> إزالة البطارية تتطلب فني مؤهل. لمعرفة المزيد من المعلومات، تفضل بزيارة <https://battery.nintendo-europe.com>.

## المواصفات التقنية

Joy-Con (يسار)	نطاق تردد التشغيل	أقصى قوة تردد راديو
Bluetooth®	2402 إلى 2480 ميغا هرتز	4 ديسيبل-ملي واط

Joy-Con (يمين)	نطاق تردد التشغيل	أقصى قوة تردد راديو	قوة أقصى مجال
Bluetooth	2402 إلى 2480 ميغا هرتز	4 ديسيبل-ملي واط	-
NFC (اتصال قريب المدى)	13.56 ميغا هرتز	-	6- ديسيبل-مايكرو أمبير / متر

للتعريف وشرح الرموز والعلامات المستخدمة للمنتج، يرجى زيارة <https://docs.nintendo-europe.com>

## إعلان المطابقة

تعلن شركة Nintendo أن نوع المعدات الراديوية (Nintendo Switch Joy-Con) يتوافق مع المتطلبات الأوروبية 2014/53. يتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة على العنوان التالي على الإنترنت: <https://docs.nintendo-europe.com>

المصنع: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan  
المستورد في المملكة العربية السعودية: AIC Trading Ltd 8113 Al Thumamah Rd, Ar Rabi, Riyadh 13315



رقم الموديل: Joy-Con (يسار): HAC-015 Joy-Con (يمين): HAC-016 - ربطة لا Joy-Con للمصنع: HAC-014

علامة وشعارات Bluetooth® هي علامات مسجلة تملكها Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من Nintendo هو استخدام مرخص له. أي علامات مسجلة أو أسماء تجارية أخرى هي ملك لأصحابها.

Nintendo ©  
العلامات المسجلة المذكورة هي ملك لأصحابها. Nintendo Switch و Nintendo Joy-Con هي علامات مسجلة لدى Nintendo.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nintendo is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

© Nintendo

Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch and Joy-Con are trademarks of Nintendo.