



Nintendo®

# Nintendo Switch™

## حزام الساق

### تعليمات السلامة والأمان

يرجى قراءة واتباع تعليمات السلامة والأمان. قد يؤدي تجاهل التعليمات إلى حدوث إصابة أو ضرر. يجب على البالغين الإشراف على استخدام المنتج عندما يستخدمه الأطفال.

#### ⚠ تحذير - تعليمات عامة

- احفظ المنتج والمواد المستخدمة لتعبئته وتغليفه بعيدًا عن الأطفال الصغار. مواد التغليف يمكن أن تبتلع.
- لا تستخدم أو تخزن المنتج في هذه الأماكن:
  - بالقرب من الأجسام التي تصدر الحرارة مثل المدفئة والمواقد أو أي مكان قد تصبح حرارته مرتفعة.
  - على الأسطح غير المستقرة أو الزلقة.
- توقف عن اللعب فورًا إذا شعرت بأي نوع من الانزعاج عند استخدام المنتج مثل الحكّة.
- لا تفكك أو تحاول إصلاح المنتج.
- لا تستخدم أو تشد المنتج بقوة مفرطة.
- المنتج مصمم فقط ليستخدم بوحدة تحكم Joy-Con™ (يسار) ومع منتجات Nintendo Switch الرسمية المتوافقة معه.

#### استخدم بحرص

- إذا تسخ المنتج انفعه في مياه فاترة مع منظف، اشطفه جيدًا، امسح أي رطوبة زائدة بمنشفة وعلقه في مكان ذو تهوية جيدة ومظلة ليجف.
- لا تسخن المنتج أو تجففه في المجفف.

### خدمة عملاء Nintendo

<https://nintendo.sa>

المصنع: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan  
المستورد في المملكة العربية السعودية: AIC Trading Ltd 8113 Al Thoumamah Rd, Ar Rabi, Riyadh 13315

© Nintendo

العلامات المسجلة المتكورة هي ملك لأصحابها. Nintendo Switch و Joy-Con هي علامات مسجلة لدى Nintendo.

© Nintendo

Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch and Joy-Con are trademarks of Nintendo.