


How to Connect


Use the USB-C cable to connect the camera to the Nintendo Switch 2 console.

Example setup (tabletop mode)



Privacy Shutter

Using the privacy shutter, you can switch smoothly between displaying your picture and shutting off video transmission during a chat.



Nintendo Customer Support

<https://www.nintendo.sa/support>

Disposal of this Product

Do not dispose of this product in household waste. For details see <https://www.nintendo.sa/support> or <https://www.nintendo.com/eu/docs>

For the definition and symbols used on this product, see <https://www.nintendo.com/eu/docs>

المصنع • Manufacturer : Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
المستورد في المملكة العربية السعودية • Importer in KSA : AIC Trading Ltd
Al Imam Saud Ibn Faisal Rd, Al Malqa,Riyadh, 13523 6312



رقم الموديل • MODEL NO. : BEE-019, BEE-011

® USB Type-C و ® USB-C هي علامات مسجلة لدى USB Implementers Forum.
® USB Type-C and ® USB-C are registered trademarks of USB Implementers Forum.

© Nintendo
Nintendo Switch هي علامة مسجلة لدى Nintendo.
Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.



Nintendo Switch™ 2

كاميرا • Camera

Art.-Nr.: 10015288

FXA-BEE-A-CNS-SAU-CO

عربي

قد تغيّر Nintendo مواصفات المنتج وتحديث هذه المعلومات من وقت لآخر. تتوفر أحدث نسخة من هذا المستند على <https://www.nintendo.com/eu/docs> أو <https://www.nintendo.sa> (هذه الخدمة قد لا تتوفر في بعض الدول).

تعليمات السلامة والأمان

يرجى قراءة وإتباع تعليمات السلامة والأمان. قد يؤدي تجاهل هذه التعليمات إلى حدوث إصابة أو ضرر. يجب على البالغين الإشراف على استخدام المنتج عندما يستخدمه الأطفال.

⚠ تحذير – الأمان والكهرباء

- وصل الإكسسوار إلى جهاز Nintendo Switch 2 باستخدام سلك USB المرفق. لا يحتوي هذا المنتج على بطارية قابلة للشحن ولا يمكن تشغيله باستخدام محول الطاقة.
- لا تعرض هذا المنتج للحريق أو المايكروويف أو ضوء الشمس المباشر أو درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة للغاية.
- لا تسمح للسوائل بالوصول إلى المنتج ولا تستخدم المنتج بأيدي مبللة أو مريضة. لا تستخدم أو تخزن المنتج في أماكن رطبة.
- إذا وصل السائل إلى الداخل فتوقف عن الاستخدام واتصل بخدمة عملاء Nintendo.
- لا تعرض المنتج لقوة زائدة. لا تسحب أو تلو سلك USB بقوة.
- لا تلمس المنتج أو الأجهزة المتصلة به أثناء العواصف الرعدية.
- لا تفكك أو تحاول إصلاح المنتج أو البطارية المنمجة. إذا كانت الأجهزة تالفة فتوقف عن استخدامها واتصل بخدمة عملاء Nintendo. لا تلمس المناطق التالفة.

⚠ تحذير – تعليمات عامة


- احتفظ بالجهاز وملحقاته ومواد تعبئته بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة. مواد التنظيف قابلة للاحتلاع.
- أبقِ المنتج بعيدًا عن الأجهزة الطبية المزروعة. يحتوي المنتج على مغناطيس. لا تستخدمه على حدود 15 سم من جهاز تنظيم نبضات القلب أو أي جهاز طبي مزروع. استشر طبيبك قبل الاستخدام إذا كنت تستعمل أي من هذه الأجهزة الطبية.

استخدم بحرص

- لا تستخدم المنتج في الأماكن المغيرة أو المذخنة أو الغير ثابتة.
- نظّف المنتج أولاً بأول لتجنب تراكم الغبار. لتنظيف المنتج، افصله من الجهاز واسمحہ بقطعة قماش ناعمة وجافة. تجنب استخدام مخفف الطلاء (التنثر) أو أي محاليل أخرى.

كيفية التوصيل

استخدم سلك ® USB-C لتوصيل الكاميرا بجهاز Nintendo Switch 2.
مثال للتوصيل (وضع الطاولة)



ماتر الخصوصية

باستخدام ساتر الخصوصية، يمكنك التغيير بسهولة بين إظهار أو إخفاء صورتك أثناء المكالمات.



خدمة عملاء Nintendo

<https://www.nintendo.sa/support>

التخلص من المنتج

لا تتخلص من هذا المنتج في النفايات المنزلية. لمزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة <https://www.nintendo.com/eu/docs> أو <https://www.nintendo.sa>

ENGLISH

Nintendo may change product specifications and update this information from time to time. The latest version of this document is available at <https://www.nintendo.com/eu/docs> or <https://www.nintendo.sa> (This service may not be available in some countries.)

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

⚠ WARNING – Electrical Safety

- Connect this accessory to the Nintendo Switch 2 console using the USB cable provided. The product does not contain a rechargeable battery and cannot be powered directly via an AC adapter.
- Do not expose this product to fire, microwaves, direct sunlight, high or extremely low temperatures.
- Do not let this product come into contact with liquid and do not use it with wet or oily hands. Do not use or store in humid locations. If liquid gets inside, stop using and contact Nintendo Customer Support.
- Do not expose this product to excessive force. Do not pull on the USB cable and do not twist it too tightly.
- Do not touch the product or connected devices during a thunderstorm.
- Do not disassemble or try to repair this product. If it is damaged, stop using it and contact Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas.

⚠ WARNING – General

- Keep this product and packaging materials away from young children and pets. Packaging items may be accidentally ingested.
- Keep this product away from implanted medical devices. The product contains magnets. Do not use within 15cm of cardiac pacemakers or other implanted medical devices. Consult a doctor before use if you are using any type of medical device.

CAREFUL USAGE

- Do not use the product in dusty, smoky or unstable areas.
- Clean the product regularly to avoid the buildup of dust. To clean, disconnect it from the console and wipe it with a soft, dry cloth. Avoid using thinner or other solvents.